

## NÁVOD NA MONTÁŽ RUČNÍCH A ELEKTRICKÝCH GOLFOVÝCH VOZÍKŮ SPIRIT

- I. **Montáž zadních kol.** Při nasazování kola na osu stiskněte pojistku kola. Jakmile je kolo nasazeno na osu, pusťte pojistku kola. Vyzkoušejte pohybem ve směru osy kola, zda je kolo zajištěno a nehrozí jeho vypadnutí. Dodržujte osazení levého kola na levou osu a pravého kola na pravou osu (kola jsou označena L a R).
- II. Zdvihněte horní část vozíku, nastavte požadovaný sklon a utáhněte horní Fixační kloub. Po dokončení montáže vozíku si výšku rukojeti můžete nastavit do požadované výšky pro maximální pohodlí při ovládání a vedení vozíku.
- III. **Montáž baterie.** Baterie je vybavena konektorem pro připojení k vozíku. Tento konektor zároveň slouží k nabíjení. Uložte baterii na určené místo na vozíku a zafixujte ji páskem na suchý zip. Vytáhněte z pouzdra baterie kabel s konektorem a připojte jej do konektoru baterie a zajistěte dotažením převlečné matice. Baterii montujte na vozík v režimu OFF!

### Ovládání verze 1

- I. Regulátor rychlosti Vám umožňuje nastavit si optimální rychlost vozíku dle Vašich potřeb
- II. ON/OFF tlačítko přidržíte 2 vteřiny pro zapnutí a následně i vypnutí vozíku.
- III. V případě, že chcete vozík uvést do pohybu, otočte lehce regulátorem rychlosti a zvolte si optimální rychlost, která odpovídá Vašemu tempu. V případě, že chcete vozík zastavit, stlačte červené tlačítko. Pomocí stejného tlačítka uvedete vozík opět do pohybu stejnou rychlostí, jaká je nastavena na regulátoru rychlosti.
- IV. Indikátor stavu baterie informuje o stavu nabití baterie. *Zelená* – baterie je nabitá, *Červená* – baterie je vybitá.

### Ovládání verze 2

- I. **Timer:** Stlačte tlačítko (B) jedenkrát a vozík pojede samostatně 10 m a sám se zastaví.  
Stlačte tlačítko (B) dvakrát a vozík pojede samostatně 20 m a sám se zastaví.  
Stlačte tlačítko (B) třikrát a vozík pojede samostatně 30 m a sám se zastaví.  
(Poznámka: jakmile je vozík v pohybu, tak stlačením tlačítka (B) přidáte dalších 10 m samostatného pohybu vozíku s automatickým zastavením)

## BATERIE – POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

**Prosím pečlivě čtěte a dodržujte následující pokyny, zvýšíte tak životnost Vaší baterie!!!**

- Nenabíjejte baterii v uzavřené místnosti bez možnosti větrání (týká se Pb baterií)
- Nenabíjejte baterii v obrácené poloze (týká se Pb baterií)
- Nenabíjejte baterii blízko tepelných zařízení nebo na přímém slunečním světle
- Aby se prodloužila životnost baterie, vyhněte se úplnému vybití baterie a nabíjejte ji vždy po každém používání. V případě, že vozík delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterii nabíjet jedenkrát měsíčně a udržovat ji tak pro skladování v nabitém stavu.

- Baterie má dva póly *Červený* – plus, a *Černý* – mínus. **Dbejte vždy na správné zapojení!!!**  
V případě špatného zapojení dojde k nevratnému poškození baterie a vozíku.
- Nikdy baterii nevhazujte do ohně
- Nikdy se nedotýkejte vodivými předměty elektrických pólů baterie – nebezpečí úrazu a poškození baterie.

### **BATERII NABÍJEJTE AŽ PO PŘEČTENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ!!!**

#### **1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

##### **A. Vozík se nerozjede**

- ✓ Zkontrolujte pojistku u baterie
- ✓ Zkontrolujte správnost zapojení všech kontaktů
- ✓ Zkontrolujte nabití baterie
- ✓ Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou

##### **B. Motor běží, ale kola se netočí**

- ✓ Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou
- ✓ Zkontrolujte pozici levého a pravého zadního kola

##### **C. Vozík zatáčí samovolně vlevo nebo vpravo**

- ✓ Zkontrolujte, zda jsou obě kola nasazena rovně na ose kola a zajištěna pojistkou
- ✓ Zkontrolujte, zda je pojistka kola na obou stranách viditelně zajištěna v ose kola
- ✓ Zkontrolujte, zda se kolo s pojistkou otáčí jen v jednom směru

##### **D. Motor vozíku nemá dostatečnou sílu**

- ✓ Zkontrolujte, zda je správně zapojen kabel ve všech konektorech
- ✓ Zkontrolujte nabití baterie

##### **E. Nelze nasadit zadní kolo**

- ✓ Odstraňte vnější víčko kola, vraťte zpět do pozice pojistku



Technická podpora, servis

tel.: +420 499 979 236

mobil: 603 152 212

E-mail: [info@spiritbike.cz](mailto:info@spiritbike.cz)

www: [www.spiritbike.cz](http://www.spiritbike.cz)